

PRISE DE TENSION SALT & SWIM

Chloration au maximum afin que l'appareil soit en demande

Prise de tension sur les deux fiches de gauche (DC)



0V

Problème de carte électronique

24V

Problème cellule ou câble

Problème panneau de contrôle